

VEJKANTPÆL, N41

Monteringsvejledning

Montering:

Langs det eksisterende vejnet, hvor der i forvejen står kantpæle, benyttes de eksisterende fundamenter. Disse kan være i plast, komposit eller beton. Vores kantpæl er konstrueret, så de passer i de fleste.

Når kantpælen skal monteres, renses det eksisterende fundament og kantpælen presses ned i soklens hul. Kantpælen er nu monteret.

Skal du selv nedgrave et fundament graves et hul. Bunden stemples og rettes til så fundamentet er 5-10 mm over jorden. Dette for at der ikke kommer jord i hullet, og at der stadigvæk kan slås græs. Herefter stemples jorden omkring hullet.



Vedligehold:

Der er ikke behov for vedligehold.

Skal kantpælen vaskes må der ikke benyttes højtryksrensere. Brug en blød børste og et neutralt rengøringsmiddel med pH-værdi mellem 5-8. Afvask med rent vand.

Miljø:

Kantpælen er fremstillet i et genanvendeligt materiale og skal bortskaffes til genanvendelse. Dette skal ske i overensstemmelse med lokale regler.

Se mere på infragroup.dk eller ring på 5555 2222.



Se vores webshop

